



## PASOS PARA LA INSTALACION

1. CAVE UN HOYO DE 4 - 5 PULGADAS DE PROFUNDIDAD A LO LARGO DEL BORDE DEL CÉSPED.
2. COLOQUE EL EDGE EX EN EL HOYO. LA PARTE INFERIOR, BORDE "V" DEL BORDE DEBE DAR FRENTE A LA ZONA DE PLANTAR O AL GROUNDCOVER.
3. EMPUJE LA ESTACA, PERFORANDO EL BORDE A UN ÁNGULO DE 45 GRADOS, INSTALE UNA ESTACA CADA 5' (MÁS CERCA EN LAS CURVAS).
4. SIGA LOS PASOS 4A – 4D PARA CONECTAR LOS BORDES.
5. RELLENE EL HOYO Y APISONELO.

| NUMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCION | COLOR | DIMENSION REAL P x A x L | ACCESORIOS RECOMENDADOS |
|---------------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 100060052           | 20'         | NEGRO | 1.12 x 5.2" X 20'        | Vea el cuadro siguiente |

## PASOS PARA CONECTAR LOS BORDES

**4A.** CORTE APROXIMADAMENTE 5 PULGADAS DEL TUBO REDONDO DE UNO DE LOS BORDES

**4B.** USE UN TUBO CONECTOR PARA ALINEAR LOS DOS EXTREMOS DE LOS BORDES.

**4C.** CONECTE LOS DOS BORDES

**4D.** SIGA CON EL PASO 3 PARA ASEGURAR EL BORDE

| INCLUYE ACCESORIOS PARA CADA 20' EDGE EX BORDE TUBULAR NEGRO |                          |                     |
|--|--------------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD                                       | DIMENSION REAL P x A x L | NUMERO DEL PRODUCTO |
| ESTACA DE METAL GALVANIZADO / 4                              | .62" x 1.8" x 9"         | 100059577           |
| TUBO CONECTOR / 1  | .84" DIA. x 7"           |                     |

## EDGE EX BLACK TUBE EDGING INSTALLATION GUIDE

LOS BORDES EDGE EX SON SOLO PARA A USO NO-ESTRUCTURAL

HECHO EN USA POR EPIC PLASTICS

104 E. TURNER RD, LODI CA 95240

www.epicplastics.com