



PASOS PARA LA INSTALACION

1. CAVE UN HOYO DE 4 - 5 PULGADAS DE PROFUNDIDAD A LO LARGO DEL BORDE DEL CÉSPED.
2. COLOQUE EL EDGE EX EN EL HOYO. LA PARTE INFERIOR, BORDE "V" DEL BORDE DEBE DAR FRENTE A LA ZONA DE PLANTAR O AL GROUNDCOVER.
3. EMPUJE LA ESTACA, PERFORANDO EL BORDE A UN ÁNGULO DE 45 GRADOS, INSTALE UNA ESTACA CADA 5' (MÁS CERCA EN LAS CURVAS).
4. SIGA LOS PASOS 4A – 4D PARA CONECTAR LOS BORDES.
5. RELLENE EL HOYO Y APISONELO.

NUMERO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	COLOR	DIMENSION REAL P x A x L	ACCESORIOS RECOMENDADOS
100060052	20'	NEGRO	1.12 x 5.2" X 20'	Vea el cuadro siguiente

PASOS PARA CONECTAR LOS BORDES

4A. CORTE APROXIMADAMENTE 5 PULGADAS DEL TUBO REDONDO DE UNO DE LOS BORDES

4B. USE UN TUBO CONECTOR PARA ALINEAR LOS DOS EXTREMOS DE LOS BORDES.

4C. CONECTE LOS DOS BORDES

4D. SIGA CON EL PASO 3 PARA ASEGURAR EL BORDE

INCLUYE ACCESORIOS PARA CADA 20' EDGE EX BORDE TUBULAR NEGRO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD	DIMENSION REAL P x A x L	NUMERO DEL PRODUCTO
ESTACA DE METAL GALVANIZADO / 4	.62" x 1.8" x 9"	100059577
TUBO CONECTOR / 1	.84" DIA. x 7"	

EDGE EX BLACK TUBE EDGING INSTALLATION GUIDE

LOS BORDES EDGE EX SON SOLO PARA A USO NO-ESTRUCTURAL

HECHO EN USA POR EPIC PLASTICS

104 E. TURNER RD, LODI CA 95240

www.epicplastics.com